


# PT - ONPOWER 710 - Manual do utilizador

## A. Indicadores LED:



- 1: Orifício da correia de transporte
- 2: Botão para ligar/desligar
- 3: Saída USB1
- 4: Saída USB2
- 5: Entrada Micro USB
- 6: Indicadores LED
- 7: Indicador LED
- 8: Tampa

## B. Funcionalidades

- Elevada capacidade de 7800 mAh.
- Duas portas de saída USB.
- Função de iluminação integrada através de LED.
- Apresentação inteligente da carga restante através de LEDs.
- Design IPX4 à prova de água (chuva e salpicos).
- Sistema de proteção de segurança múltiplo para garantir a máxima segurança dos dispositivos: proteção contra sobrecarga, sobre-tensão, sobreintensidade de corrente e curto-circuito.

## C. Especificações técnicas

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio.

Capacidade: 7800 mAh / 28,9 Wh.

Entrada: Micro USB 5V / 1A.

Saída: USB1: 5V / 1A; USB2: 5V / 2. 1A.

Dimensões: 115x69x27 mm.

Peso: 261 g (+- 10 g).

Acessórios : 1 cabo USB.

## D. Como utilizar o ONPOWER 710

1. Ligar o ONPOWER 710: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar aceso, indicando que o carregador está ligado.
2. Desligar o ONPOWER 710: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar apagado, indicando que o carregador está desligado.
3. Acender a luz LED: prima o botão (pressão longa, cerca de 3 seg.) até a luz LED acender.
4. Apagar a luz LED: prima o botão (pressão longa, cerca de 3 seg.) até a luz LED apagar.

## E. Como carregar o ONPOWER 710

1. O carregamento pode ser efetuado através do computador ou adaptador: ligue o ONPOWER 710 utilizando o cabo USB.
2. Os indicadores LED ficam intermitentes durante o carregamento do ONPOWER 710.
3. Todos os indicadores LED ficam acesos quando o carregamento estiver concluído.

Nota: É recomendável carregar ONPOWER 710 apenas quando não se encontra a ser utilizado. Os LEDs de estado ou a proteção contra curto-circuitos podem ser afetados pela sua operação incorreta.

## F. Como testar a carga restante

Prima o botão de ligar/desligar para verificar a carga restante.

Estado de carga:

Indicador LED	● LIGADO ○ DESLIGADO	Capacidade	○ Indicador LED intermitente
○ ○ ○ ○	<10%	○	
● ○ ○ ○	10%-35%	○	
● ● ○ ○	35%-65%	○	
● ● ● ○	65%-85%	● Indicador LED aceso	
● ● ● ●	85%-100%	●	

### **G. Como carregar o seu dispositivo**

Compatível com:

iPad, iPhone, smartphones, leitor de MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilize o cabo de dados USB original ou o cabo USB fornecido com o carregador para ligar a porta USB ao dispositivo.
2. Ligue o dispositivo ao ONPOWER 710.
3. Ligue o ONPOWER 710:
4. Desligue o seu dispositivo após a conclusão do carregamento.

### **H. Cuidados a ter**

1. Carregue o ONPOWER 710 totalmente na primeira utilização.
2. Certifique-se de que utiliza o cabo de origem, uma vez que este está em conformidade com as especificações adequadas. A não utilização deste ca
3. Confirme que a tensão do dispositivo que pretende carregar é de 5 V antes de iniciar o carregamento.
4. Evite quedas e embates do carregador, e não desmonte ou tente reparar o ONPOWER 710.
5. Não submerja ou coloque o ONPOWER 710 dentro de água e evite expô-lo a ambientes húmidos.
6. Não exponha ou coloque o ONPOWER 710 junto de fontes de calor ou chama aberta.
7. Não deixe o ONPOWER 710 dentro de um automóvel ao sol, uma vez que as elevadas temperaturas podem causar danos no produto.
8. Mantenha o ONPOWER 710 fora do alcance das crianças.
9. Não insira qualquer objeto nas portas USB de entrada e saída do ONPOWER 710 para evitar qualquer curto-circuito ou danos ao produto.
10. Efetue um carregamento completo a cada quatro meses para evitar uma redução da vida útil da bateria do ONPOWER 710.

### **I. Garantia:**

2 anos de garantia, sujeito a utilização normal (acessórios não abrangidos pela garantia).