

# Tenho um código E2 ou E3 na minha consola

A- Verificar as conexões para os dois códigos:

1. Desconecte o transformador elétrico




2. Verifique a conexão por detrás da consola




3. Desaparafuse o tubo e levante-o



4. Verifique a condição dos cabos (se estão cortados, comprimidos, esmagados...)



5. Desconecte as ligações para verificar a condição dos pinos e tente reposicioná-los caso estejam dobrados



6. Reconecte todas as conexões
7. Reposicione o tubo do avanço e aparafuse tudo novamente
8. Conecte novamente o transformador

Teste!